

SOUPIS KOTVÍČÍHO MATERIÁLU PRO MONTÁŽ: PERGOLA ARTOSI

K montáži budete potřebovat:

- 2 žebříky,
- 2 zvedáky,
- metr,
- aku šroubovák,
- příklepovou vrtačku,
- vysavač,
- buben s prodlužkou,
- montážní/nastavovací kabel,
- kotvící materiál dle potřeby dané pergoly (fischer Thermax, závitnice, tmely, ...)
- expanzní a bitumenovou pásku,
- gola sadu,
- Aqua tmel na protmelení částí u odtokových žlabů a v rozích.

Kotvící materiál pro montáž volně stojící pergoly

- M10 závitové tyče + chemická kotva,
- dle počtu závitových tyčí správný počet matek.

Každá stojná noha se kotví do země 4 závitovými tyčemi (ve většině případů o délce cca 25 cm, délka je závislá na podloží, kam budete kotvit) + matkami. Dlouhou závitovou tyč tedy můžete rozdělit na 2 - 4 kusy v délce dle potřeby.

Kotvící materiál pro montáž pergoly kotvené do zdi

- M10 nebo M12 závitové tyče,
- dle počtu závitových tyčí správný počet matek,
- Fischer Thermax do zateplení.

Každá stojná noha se kotví do země 4 závitovými tyčemi (ve většině případů o délce cca 25 cm, délka je závislá na podloží, kam budete kotvit) + matkami. Dlouhou závitovou tyč tedy můžete rozdělit na 2 - 4 kusy v délce dle potřeby. Do fasády je k ukotvení zapotřebí 1 kus Fisher Thermax na 1500 - 2000 mm délky.