



Labona[®]

Venkovní markýzy

Soupis kotvícího materiálu

Soupis kotvícího materiálu

K montáži budete potřebovat:

- metr,
- AKU vrtačka,
- křížový šroubovák PH 2,
- nůž,
- nůžky,
- kleště,
- vrtuty a hmoždinky.

Jasmina - markýza bez nosného profilu

Montáž do stěny i do stropu

- závitová tyč o průměru 12 mm,
- matka + podložka + chemická kotva,
- v případě zateplení Fischer Thermax.

Držáky jsou vždy ve vzdálenosti cca 1 metr od sebe, počet je tedy závislý na délce markýzy. Pro upevnění jednoho držáku potřebujete 2 závitové tyče (nebo Thermaxy).

Stela - markýza s nosným profilem

Montáž do stěny i do stropu

- závitová tyč o průměru 12 mm,
- matka + podložka + chemická kotva,
- v případě zateplení Fischer Thermax.

Montáž do krovu

- vrtuty do dřeva o průměru 10 mm ve vhodné délce,
- nebo skrze krov pomocí závitových tyčí - záleží na síle krovů a tvaru.

Držáky jsou vždy ve vzdálenosti cca 1 metr od sebe, počet je tedy závislý na délce markýzy. Pro upevnění jednoho držáku potřebujete 2 závitové tyče (nebo Thermaxy).

Potřebujete poradit? Zavolejte nám!

Tel.: (+420) 608 354 888

www.labona.cz

labona

Ema - kazetová markýza

Montáž do stěny i do stropu

- závitová tyč o průměru 12 mm,
- matka + podložka + chemická kotva,
- v případě zateplení Fischer Thermax.

Po stranách jsou umístěny držáky, na každý potřebujete 4 závitové tyče, nebo Thermaxy.

Olivia, Dakota - kazetová markýza

Montáž do stěny i do stropu

- závitová tyč o průměru 12 mm,
- matka + podložka + chemická kotva,
- v případě zateplení Fischer Thermax.

U markýz do délky 4 metry je na každé straně umístěn 1 držák (k uchycení jsou zapotřebí pro každý 4 závitové tyče, nebo Thermaxy). Nad 4 metry délky je pak navíc ještě 1 držák uprostřed (ten je na 6 závitových tyčí/Thermaxů).

Potřebujete poradit? Zavolejte nám!

Tel.: (+420) 608 354 888

www.labona.cz

labona