Labona®

Venkovní žaluzie

Soupis kotvícího materiálu

Soupis kotvícího materiálu

K montáži budete potřebovat:

- metr,
- vodováha,
- tužka,
- kladívko,
- aku šroubovák,
- příklepovou vrtačku a vrtáky dle podkladního materiálu,
- bity PZ2, PH2, nástavec na šestistrannou hlavu 8 a 10,
- imbusové klíče,
- klíč maticový č. 10 a 13,
- montážní/nastavovací kabel,
- gola sadu,
- sadu šroubováků.
-
- Pro montáž žaluzie s purenitovými boxy navíc:
- hmoždinky o průměru 10 mm,
- vruty 5x60 mm, do purenitu 4x15 mm, do zakládací lišty 3x15 mm.

Přiznané venkovní žaluzie

Úchyt do stropu bez krycího plechu

- hmoždinky 8 mm průměr, délka šroubů dle zateplení,
- bez zateplení - hmoždinka 8x50 mm, šroub 4,5 - 6 mm, délka 60 - 70 mm.

Uchycení vodící lišty k rámu okna

- šrouby 5x16 mm až 5x20 mm (když je silný rám).

Uchycení přiznané vodící lišty do ostění

- hmoždinky 6x40 mm, šrouby 4x50 mm.

Uchycení přiznané vodící lišty do ostění se zateplením

- nedoporučujeme uchycovat lišty do polystyrenu (není materiál ke kotvení).

Uchycení podomítkové vodící lišty

- šrouby TEX 3,5x20 mm.

Úchyt do strop/stěna s krycím plechem

- hmoždinky 8 mm průměr, délka šroubů dle zateplení,
- plech se uchycuje pomocí šroubů přes držák žaluzie - šrouby TEX 4,8x16 mm, nebo nýty s podložkou 4x20 mm.

Samonosné venkovní žaluzie

- uchycuje se pomocí dlouhých šroubů přes vodící lištu, horní box se nekotví,
- délka šroubů dle seskládání vodící lišty (dlouhý šroub, ale hlavička do 10 mm průměru, aby prošla předvrtaným otvorem ve vodící liště).

Purboxy a venkovky

- hmoždinky 8 mm průměr, šroub dle zateplení (průměr 8 mm, nebo lehce menší, aby se hmoždinka neroztrhla),
- šrouby 6x70 mm,
- pokud jsou třeba purenitové podložky tak 6x80 mm až 6x90 mm,
- držák pro žaluzii se uchycuje do boxu samořezným krátkým šroubem.