



VENKOVNÍ ŽALUZIE

vedení vodící lištou – kolmá



vedení vodící lištou – nekolmá



SZ – šířka žaluzie


VZ – výška žaluzie

DL – délka lamely


VL – délka vodící lišty

VL = VZ - 65 mm


V1 = výška držáku žaluzie



vedení lankem - kolmá



vedení lankem - nekolmá



1. VYMĚŘENÍ STANDARDNÍ ŽALUZIE

SZ - šířka žaluzie

VZ – výška žaluzie

DL – délka lamely

VL – délka vodící lišty

VL = VZ - 65 mm

V1 = výška držáku žaluzie

Šířku i výšku měříme vždy minimálně ve třech místech. Výrobní rozměr žaluzie je vždy nejmenší naměřená hodnota. Zásadně zaměřujeme až po osazení stavebního otvoru rámem, příp. oknem až je dokončeno venkovní i vnitřní ostění, včetně parapetů. Způsob zaměření venkovních žaluzií je natolik specifická záležitost, že technickou stránku doporučujeme vždy konzultovat na staveništi. Jsou možná i jiná specifická řešení.

Horní profil je v případě ovládání motorem zkrácen o 5 mm. V případě ovládání klikou je délka horního profilu závislá na posunutí převodovky. Poloha převodovky (možné posunutí) v horním profilu závisí na konkrétním osazení rámu okna, ostění. Rozteč žebříčku závisí na volbě ovládání (pohybuje se v rozmezí 50–200 mm).

POZOR!

Pro šikmé žaluzie udáváme všechny dostupné parametry. (Šířka, větší výška, menší výška, délka přepony). Šikmé žaluzie se vyrábějí pouze v motorové variantě s lankovým vedením, které vyžaduje specifické napínání. (viz. příloha tohoto návodu).

2. MONTÁŽ

Montáž smí provádět jen kvalifikovaný odborný pracovník!

Stavební připravenost pro montáž: hotové ostění, fasáda probarvená, hotové vnější parapety.


KONTROLA:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže či vlastní žaluzie, sdělte prosím výrobcu.

DOPORUČENÍ:

- V případě, že ve spodní části žaluzie nedovírá, tak je možné použít hřeben pro zkrácení žebříčků, který je součástí balení. Hřeben se nasazuje na vnitřní stranu žaluzie, na každý žebříček mezi koncovou a poslední lamelou. Tím se dosáhne zkrácení žebříku a lepšího dovršení lamel.

Platí pro žaluzie Cetta: C65, C80, C 80 Slim, C60F, C80F, C100F.



NÁRADÍ K MONTÁŽI:

1. Svinovací metr
2. Vodováha
3. Tužka
4. Kladívko
5. Vrtačka elektrická a vrtáky dle podkladního materiálu
6. Akumulátorová vrtačka
7. Magnetický nástavec
8. Bity PZ2, PH2, magnetický nástavec na šestihrannou hlavu 8 a 10
9. Sada imbusových klíčů
10. Montážní kabel
11. Malá ráčna a ořech 8 mm
12. Klíč maticový č.10 a 13
13. Sada šroubováků izolovaných elektro

ZÁKLADNÍ TYPY MONTÁŽE:

a) Krycí schránka přiznaná

POSTUP MONTÁŽE:

1. Změřit otvor a porovnat s hotovou připravenou žaluzií, zkontrolovat ovládání.
2. Rozvrhnout umístění držáků žaluzie tak, aby držáky nezasahovaly do textilních pásků (minimální vzdálenost od ložiska 100 mm).
3. Vodorovně upevnit držáky. Vždy dodržet počet držáků dle doporučení dodavatele.
Je třeba brát v úvahu umístění držáků žaluzí vůči nosnému podkladu, na který se budou kotvit. Důvodem je správná volba kotvících prvků z nosného hlediska a také eliminace možnosti vzniku rezonancí. Je dobré použít izolované držáky žaluzí. Pro dobrý chod žaluzie montovat držáky min. 100 mm od nejbližšího ložiska montované žaluzie.
4. Žaluzii zasunout do objímek v držácích a zajistit. Nedotahovat šrouby objímek.
5. Připravit průchod pro ovládání klikou nebo šňůrou. Pokud je el. ovládání, zapojit zástrčku.

6. Zevnitř namontovat průchodku kliky, pokud je trn dlouhý, zkrátit na potřebnou délku. Protáhnout nekonečnou šňůru vytvořeným otvorem. Namontovat krytku průchodu šňůry.
7. Dotáhnout šrouby na objímkách v držácích.
8. Nasadit na vodítka lamel vodicí lišty, které jsou již opatřeny držáky vodicích lišt a tyto namontovat na rám okna nebo do ostění (u montáže do ostění se nepoužívají držáky vodicích lišt a vodicí lišta se montuje přes otvory vytvořené v těle vodicí lišty). Vodicí lišty musí být namontovány uprostřed horního profilu žaluzie.
9. Spustit žaluzii do spodní polohy (namontovat držáky lanka, pokud má žaluzie lamely vedené lankem). Zároveň provést kontrolu, zda vodicí lišty nebo lanka nesvírají lamely. Zkontrolovat svislou polohu vodicích lišt.
10. Při sklopených lamelách nasadit krycí schránku na držáky, zastrčit prodloužení držáku (dotáhnout fixační šroubek) do kapsy vytvořené na krycím plechu a přes otvor v držáku žaluzie krycí plech zajistit šroubem (Tex vrutem). Krycí plechy musí být pevně upevněny k svému podkladu.
11. Kontrolu žaluzie poháněné motorem provést montážním kabelem, případně doseřít koncové polohy motoru a připojením žaluzie na přívodní kabel.
12. Připevnit držák kliky v interiéru. Zapojit ovládací spínač dle dodaného schématu zapojení.

Při nestandardní montáži a použití neadekvátních kotvících prvků, výrobce nenese žádnou odpovědnost za vznik rezonancí a tím i rušivých zvuků.

b) Krycí schránka včleněna do zateplovacího systému nebo obvodového pláště


POSTUP MONTÁŽE:

1. Namontovat držáky žaluzie do předpřipravené schránky v zateplovacím systému nebo obvodovém pláště budovy. Vždy dodržet počet držáků dle doporučení dodavatele. Je třeba brát v úvahu umístění držáků žaluzií vůči nosnému podkladu, na který se budou kotvit. Důvodem je správná volba kotvících prvků z nosného hlediska a také eliminace možnosti vzniku rezonancí. Je dobré použít izolované držáky žaluzií. Pro dobrý chod žaluzie montovat držáky min. 100 mm od nejbližšího ložiska montované žaluzie.

Po zateplení objektu nebo zhotovení obvodového pláště probíhá montáž žaluzie dle předešlého návodu od bodu 4.

Poznámka:

Pro správné provedení napnutí vodícího lanka je třeba dodržet následující postup:




1. Po správném zvolení umístění vynášecí konzoly a jejím přišroubování, je nutné plastové pouzdro s maticí napínacího mechanismu uvolnit až k okraji závitu napínacího šroubu (odšroubovat).
2. Následně protáhneme otvorem v napínacím šroubu vodící lanko.
3. Celý napínací mechanismus přitlačíme směrem vzhůru k tělu vynášecí konzoly, přidržíme lanko v lehce napnutém stavu a zajistíme utažením šroubu M4 křížovým šroubovákem.
4. Otočením plastového pouzdra o cca 3–4 otáčky, provedeme koncové předepnutí vodicího lanka žaluzie. Přebytečné lanko z pod vynášecí konzoly odstraníme.


Mezi horní plochou vynášecí konzoly a dosedací plochou napínacího šroubu je nutné ponechat předepjatou vůli min. 2 mm, pro zajištění funkčnosti napínacího segmentu.

5. Takto dodržený postup napnutí vodicího lanka, zajistí správnou funkčnost celého výrobku.


NÁZORNÁ MONTÁŽ:




1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.




13.




14.



15.




16.




17.

ZÁKLADNÍ TYPY MONTÁŽE


**Montáž žaluzie do vytvořené kapsy
(strop / stěna)**



**Montáž žaluzie do špalety na rám okna
(strop / stěna)**




**Montáž žaluzie do špalety na rozšiřovací profil
(strop / stěna)**



PŘÍLOHA 1:

Šikmá žaluzie – napínání lanka



U šikmých venkovních žaluzií je nutné docílit patřičného napnutí lanka, aby nedocházelo k jeho velkému nežádoucímu průhybu při vytahování a stahování žaluzie.

Kratší strana nevyžaduje nadstandardní napnutí, toto se provádí pomocí běžného napínacího mechanismu. Síla napnutí lanka je cca 100 N (10 kg).

Delší strana je naopak vybavena speciálním pružinovým mechanismem v horní části. Spodní část je standardní napínák lanka, bez vložené pružiny a s celozávitovým šroubem a pomocí něj je potřeba docílit napnutí na požadovanou sílu cca 300 N (30 kg).

Kontrola správného napnutí se provede běžným proměřením stlačené horní pružiny, kde její délka, včetně přítlačného kroužku, by se měla pohybovat okolo cca 42 mm. (viz. obr.)

Takto je docíleno potřebného napnutí vodících lanek, pro správnou funkčnost šikmých venkovních žaluzií.

POZOR!

U šikmých žaluzí v provedení s teleskopickou spodní lištou, je nutné provádět průběžnou kontrolu a zamezit tak možnosti vniknutí nežádoucích překážek (sníh, led, listí a jiné předměty) do dráhy a mechanismu této teleskopické lišty.

